

## Verankerte, einfach gestützte Spundwand (Übung 16)

Für den Verpressanker der einfach verankerten Spundwand aus Übung 16 ist der Nachweis der tiefen Gleitfuge zu führen. Es sind die Ergebnisse der Berechnungen zur Bemessung der Spundwand aus Übung 16 zu verwenden.

